

Dust view

스마트 미세먼지 정보 알리미
사용메뉴얼



초기설정


스마트 미세먼지 알리미 – Dust view

01 초기설정

구성품



알리미 본체(모니
터+미니PC)



미니PC 리모콘





모니터 리모콘

01 초기설정

설치 방법


제품의 플러그 2개를 콘센트에 연결합니다.(설치시 통신설정을 완료하였으므로 전원 연결과 동시에 미세먼지 알리미 프로그램이 작동됩니다.) 전원연결 후 에러 메시지가 나타날 경우 아래 매뉴얼을 참조하세요




최초 WIFI가 미 설정 되어있기 때문에 웹 페이지를 표시할 수 없다는 화면이 나타납니다

01 초기설정


설치 방법



마우스 오른쪽 버튼을 누르시고 바탕화면 하단 가운데 버튼을 누르세요



설정(인터넷연결 여부)메뉴와 Dustview(미세먼지알리미 프로그램)알리미를 선택(확인)하실수 있습니다.




WiFi 나 Ethernet 연결을 확인합니다.(연결이 정상적으로 이루어지면 시스템 재부팅을 해주시면 됩니다.

01 초기설정

설치 방법

WIFI설정 및 재부팅후 알리미 정보가 맞는지 확인합니다. (상호명, 미세먼지수치, 날짜, 시간 등)




**여러가지 정보 확인
필수 !!**

**설치 / AS 문의
다이나링스 영업팀
010-4521-8757 (09:00~18:00)**

01 초기설정

자동 ON/OFF설정 설명서


1. 알리미 ON상태에서 모니터 리모콘의 SETUP 버튼을 누릅니다.



1. 모니터 리모콘의 SETUP버튼을 눌러줍니다.

자동 ON/OFF설정 설명서

2. 설정메뉴에서 시간 확인후 자동 온 오프 메뉴를 선택합니다.




1. 먼저 시간 설정이 맞게 되었는지 확인합니다.

2. 설정화면에서 자동 온 오프 메뉴를 선택합니다. (모니터 리모콘 방향기로 선택가능합니다.)

자동 ON/OFF설정 설명서

3. 자동온오프 메뉴에서 시간 및 기타 설정을 하실 수 있습니다.



1. 매일 같은 시간에 온/오프가 되
게 하려면 매일을 선택 하십시오.

2. 컴 을 선택한후 켜짐시간/분 전
원 꺼짐시간 /분 을 설정하시고 리
모콘 SETUP 버튼을 한번더 누르시
면 설정이 종료됩니다.

설치 / AS 문의
다이나믹스 영업팀
010-4521-8757 (09:00~18:00)




에러 해결

스마트 미세먼지 알리미 – Dust view

02 에러 해결

작동 에러 해결

본 제품은 전원 연결과 동시에 작동되게 Setting되어 있습니다. 만약 아래화면이 나온다면 인터넷 연결(교내 인터넷 연결 및 랜선)을 확인 합니다.



마우스 우 클릭 > 가운데 동그라미 메뉴버튼 클릭 > 설정 클릭 > Ethernet(혹은 Wifi) 클릭 후 인터넷 연결 상태를 확인 하실 수 있습니다.

02 에러 해결

작동 에러 해결

전원이 들어오지 않을 시 확인사항.

1. 모니터의 전원 연결 상태를 확인합니다.
2. 미니PC의 전원 연결 상태를 확인합니다.
3. HDMI케이블 연결 상태를 확인합니다.
4. HDMI케이블 설정 상태를 확인합니다(모니터리모콘 > SOURCE버튼 > 외부입력설정 (모니터 뒷면 HDMI단자 번호와 일치하도록)).